



テーブルタイプ仕様

寸 法 (幅) 380×(奥行) 160× 高さ 580mm
 重 量 85kg
 消費電力 220W
 使用コイン 100円硬貨 (ユーロ50枚硬貨)
 電源電圧 定格AC100V 50/60Hz
 サイズ図4表 第10-17号

スカイスキッパー

Nintendo

スカイスキッパー Sky Skipper

★コミカルな複葉機が
大空を かけめぐります。

遊び方

1. コントローラーで複葉機を操縦して、ゴリラの攻撃や雲をかわしてください。また、発射(FIRE)ボタンで弾を落とし、ゴリラを気絶させると王様や動物たちがジャンプしますので、複葉機で救助します。
スピード(SPEED)ボタンを押すと複葉機のスピードが早くなります。
2. 動物たちにはトラップの絵柄(スート)がはいっていますので、救助する組み合わせにより、高得点が得られます。
3. 王様や動物たちを全部救助すると一面クリアとなります。
4. 複葉機が地面に衝突すると爆発します。
5. 飛行場の扉めがけて着陸すると、予備燃料が給油されます。
6. エキストラスコアを越えたと複葉機が1機追加されます。
7. 複葉機が全部爆発するとゲームオーバーになります。



26インチテーブルタイプ仕様

寸法 (幅)880×(奥行)600×(高さ)1500mm
重 量 81kg
消費電力 約15W
使用コイン 100円硬貨(1〜99枚記憶式)
電源電圧 準拠AC100V 50/60Hz
型式記号 第25-1744

特長

- あざやかなテレビ画面に美しいアニメーションの世界を拡げます。
- スートのはいった動物たちを救う組み合わせで高得点が得られます。
- 複葉機を飛行場で着陸させ、うまく給油するのがポイントです。
- 扱いやすい操作ボタンの配置。



スモールアップライトタイプ仕様

寸法 (幅)520×(奥行)600×(高さ)1400mm
重 量 58kg
消費電力 70W
使用コイン 100円硬貨(1〜99枚記憶式)
電源電圧 準拠AC100V 50/60Hz
型式記号 第25-1743

アップライトタイプ仕様

寸法 (幅)830×(奥行)650×(高さ)1700mm
重 量 109kg
消費電力 300W
使用コイン 100円硬貨(1〜99枚記憶式)
電源電圧 準拠AC100V 50/60Hz
型式記号 第25-1744

東京都大田区中丸子2-24-10 池地
株式会社 カフクス

任天堂シスターシステム株式会社

本 社 〒101 東京都千代田区神田6-10-22 TEL 03-35411607
関 西 支 社 〒542 大阪府西区長堀橋1-7-32 TEL 06-24514155
京 都 支 店 〒605 京都府東山区堀上高杉町60 TEL 075-341-0111
岡 山 支 店 〒700 岡山県東区4丁5-4番11号 TEL 0862-321821